

Kurz-Bedienungsanleitung Bediengerät **BT-210 A**



Sondersignal - Funktionen

Taste
Funktion

RKL-Taste (Voraussetzung: keine)

Mit dieser Taste werden die Rundumkennleuchten ein- bzw. ausgeschaltet. Sind weitere Funktionen gewählt (Horntaster-Vorwahl bzw. Signal) sind diese Funktionen zunächst zu deaktivieren um dann die Rundumkennleuchten auszuschalten.


Horntaster-Vorwahl

Mit dieser Taste wird die Sondersignalanlage in Bereitschaft gesetzt. Evtl. nicht eingeschaltete Rundumkennleuchten werden hiermit auch eingeschaltet. Beim Betätigen der Fahrzeughupe (mind. 1 Sekunde) wird ein Signalzyklus (3 Sekunden) abgestrahlt (**Voraussetzung: Zündung ein**). Ein erneutes Betätigen dieser Taste schaltet die Horntaster-Vorwahl aus, die Rundumkennleuchten bleiben jedoch aktiviert.

Stadt-/Landumschaltung (Voraussetzung: Signal-Taste ein)

Ein Betätigen der Taste schaltet zwischen Stadt- und Landsignal um (Stadt signal: Taste leuchtet nicht, Landsignal: Taste leuchtet).


Signal-Taste (Voraussetzung: Zündung ein, Horntaster-Vorwahl ein)

Durch Betätigen dieser Taste wird das Sondersignal dauerhaft abgestrahlt (Taste Leuchtet, Horntaster Vorwahl erlischt) bis es mit dieser Taste wieder ausgeschaltet wird.

Signal-Taste - Notschaltung (Voraussetzung: Zündung ein)

Wird diese Taste länger als 2-3 Sekunden betätigt, schalten sich die Rundumkennleuchten, die Horntaster-Vorwahl und das Dauersignal gemeinsam ein bzw. aus.

Kurz-Bedienungsanleitung Bediengerät **BT-210 A**



Zusatzfunktionen

Taste	Funktion
	<p>Taste „F1“ - Sprachdurchsage über Handapparat Beim Aktivieren der Taste (diese leuchtet dann konstant) können Sprachdurchsagen mit dem Handapparat des Funkgerätes über die Sondersignalanlage abgestrahlt werden. Ein erneutes Betätigen der Taste (diese erlischt) schaltet die Funktion wieder aus. Ist die <u>PTT-Taste am Handapparat gedrückt</u> (Die Tasten „F1“ und „F3“ blinken) kann die Lautstärke mit den Tasten „F1“ (lauter) und „F3“ (leiser) eingestellt werden.</p>
	<p>Taste „F2“ - Ankommender Funk auf Außenlautsprecher Beim Aktivieren der Taste (diese leuchtet dann konstant, „F1“ und „F3“ blinken) kann der ankommende Funk über die Sondersignalanlage abgestrahlt werden. Ein erneutes Betätigen der Taste (diese erlischt) schaltet die Funktion wieder aus. Die Lautstärke kann mit den Tasten „F1“ (lauter) und „F3“ (leiser) eingestellt werden.</p>
	<p>Taste „F3“ - Funkhauptschalter Beim Aktivieren der Taste (diese leuchtet dann konstant) ist das Funkgerät eingeschaltet. Ein erneutes Betätigen schaltet das Funkgerät wieder aus (die Tastenbeleuchtung erlischt). Sind die Tasten „F1“ und „F2“ <u>nicht</u> aktiviert, ist der „normale“ Funkweg in Funktion.</p>