



**Standby-Modus:**  
Ist keine Funktion gewählt und auch kein Eingangssignal vorhanden (z.B. Zündung) schaltet das Gerät in den Standby-Modus. Ein betätigen einer beliebigen Taste oder das Einschalten der Zündung schalten das Gerät wieder ein. Nach einer Initialisierungsphase von ca. 3 Sekunden ist das Gerät betriebsbereit. Nach der Initialisierungsphase wird, für den eingestellten Zeitraum, siehe Menu-Funktionen, die Belegung der Funktionstasten angezeigt. Danach werden die Standard ASG/ISG- Funktionen dargestellt und stehen zur Verfügung.

**SoSi-Funktionen (Sondersignalanlage)**

**RKL-Taste (Voraussetzung: keine)**  
Mit dieser Taste werden die Rundumkennleuchten ein- bzw. ausgeschaltet. Sind weitere Funktionen gewählt (Horntaster-Vorwahl bzw. Signal) sind diese zum Ausschalten zunächst zu deaktivieren.

**Horntaster-Vorwahl**  
Mit dieser Taste wird die Sondersignalanlage in Bereitschaft gesetzt. Evtl. nicht eingeschaltete Rundumkennleuchten werden eingeschaltet. Beim Betätigen der Fahrzeughupe (**Voraussetzung: Zündung ein**) wird ein Signalzyklus (3 Sekunden) abgestrahlt. Ein erneutes betätigen dieser Taste schaltet die Horntaster-Vorwahl aus, die Rundumkennleuchten bleiben jedoch aktiviert.

**Signal-Taste (Voraussetzung: Zündung ein, Horntaster-Vorwahl ein)**  
Mit dieser Taste wird das Sondersignal dauerhaft abgestrahlt bis es mit dieser Taste wieder ausgeschaltet wird.  
**Signal-Taste - Notschaltung (Voraussetzung: Zündung ein)**  
Wird diese Taste länger als 1 Sekunde betätigt schalten sich die Rundumkennleuchten, die Horntaster-Vorwahl und das Dauersignal gemeinsam ein bzw. aus.

**F1 - Durchsage**  
Diese Taste schaltet die Sondersignalanlage auf Sprachbereitschaft. Wird nun die PTT-Taste des Mikrofons betätigt können Sprachdurchsagen abgestrahlt werden. Während die PTT-Taste gedrückt ist, kann die Lautstärke mit dem Drehschalter des Bediengerätes eingestellt werden. Die eingestellte Lautstärke bleibt auch nach der Deaktivierung gespeichert, bis diese erneut geändert wird.

**F2 - MENU-Funktionen**  
siehe Rückseite

**F3 - TEST-Funktion**  
(Voraussetzung: Rundumkennleuchten ein, Horntaster-Vorwahl u. Signal aus)  
Nach dem Betätigen dieser Taste wird ein Testsignal (Signal mit verminderter Lautstärke) von ca. 3 Sekunden abgestrahlt. Anschließend wird diese Funktion automatisch deaktiviert.

Durch Betätigen der Taste **F2** gelangt man in ein Menu, in dem Einstellungen und Sonderfunktionen gewählt werden können. Wird länger als 2 Sekunden keine Taste betätigt schaltet das Gerät wieder zurück und verlässt das Menu. Zwischen den Menu-Punkten kann mit dem Wahl-Drehknopf gewechselt werden, eine Auswahl erfolgt durch drücken des Wahl-Drehknopfes. Das Menu selbst ist in Ebenen aufgeteilt, jede Ebene enthält einen Punkt „zurück“ mit dem man in die nächst höhere Ebene zurück gelangt. An der linken Seite erscheinen Pfeile nach oben bzw. unten wenn weitere Menupunkte im nicht Sichtbaren Displaybereich vorhanden sind. Das Menu kann jederzeit (außer wenn Einstellungen vorgenommen werden) durch betätigen der F2-Taste verlassen werden. Der Ausgewählte Menu-Punkt ist dunkel hervorgehoben.

**Menu-Struktur**

<b>Licht</b>	nicht belegt	In diesem Menu können zusätzliche Licht-Funktionen ein- bzw. ausgeschaltet werden. Diese Funktionen sind Anlagenabhängig (optional)	
<b>Einstellungen</b>	<b>SW-Version</b>	Anzeige der Software-Version	
	<b>Kontrast</b>	Einstellung des Display-Kontrastes Mit dem Wahl-Drehknopf kann die Einstellung verändert werden.	
	<b>Lautstärke ASG</b>	Einstellung der Lautstärke des Signaltons im Bediengerät zur akustischen Anzeige eines eingeschalteten ASG (Anhalt-Signal-Geber)	
	<b>Lautstärke ISG</b>	Einstellung der Lautstärke des Signaltons im Bediengerät zur akustischen Anzeige eines eingeschalteten ISG (Informations-Signal-Geber)	
	<b>Anzeige F1-F3</b>	Anzeigedauer der Funktionstastenbelegung F1, F2 und F3 nach der Initialisierung des Bediengerätes. Mögliche Einstellung: 0,0s ... 10,0s	

**Standard ASG/ISG - Funktionen**  
Im Normalbetrieb (Taste **F2** leuchtet nicht, im Display sind die LED-Display-Funktionen angezeigt) kann ein ASG / ISG - Text gewählt und ein- bzw. ausgeschaltet werden. Ein eingeschalteter Text wird dunkel hervorgehoben und in der untersten Zeile als Status angezeigt. Dabei wird das Symbol „ASG“ bzw. „ISG“ vorne (oben) und/oder hinten (unten) und der gewählte Text dargestellt.